

GeoTape 2in1

MANUAL UTILIZARE



Stimate Client,

Vă mulțumim pentru încrederea dvs. în noi, după ce ați cumpărat un instrument geo-FENNEL.

Pentru performanța optimă a instrumentului, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l într-un loc convenabil pentru referințe viitoare. Acest manual conține informații importante privind siguranța, care trebuie citite și înțelese înainte de utilizare.

Specificațiile și designul tehnic sunt supuse modificării fără notificare.

geo-FENNEL

Precision by tradition.

CONTINUT

1. Set Livrare
2. Caracteristici
3. Alimentare Electrica
4. UTILIZAREA
5. Note de siguranță

CARACTERISTICI

- Cu laser încorporat a distanței în bandă 5m
- ergonomic și un design modern
- Remarcabil de calitate, robust și de dimensiuni de buzunar
- Ușor de utilizat, cu un singur buton
- cârlig de prindere auto magnetic
- Ecran alb pe negru cu iluminare din spate

SET LIVRARE

- GeoTape 2in1
- USB cablu incarcare
- Integrate Li-Ion baterii
- Manual Utilizare


CARACTERISTICI

- Cu laser încorporat pentru masurarea distanței, bandă 5m
- ergonomic si un design modern
- Calitate remarcabila, robust și dimensiuni de buzunar
- Ușor de utilizat, cu un singur buton
- cârlig de compensare auto magnetic
- Clear ecran alb pe negru cu iluminare din spate


Date tehnice

Distanța Masurare	pana la 20 m
Precizie	± 2 mm
Rezolutie	1 mm
Lungime banda	5 m
Precizia benzii	± 1,5 mm
Latime banda	19 mm
Autodeconectare laser / instrument	30 / 180 Secunde
Timp operare	approx. 5 h
Laser clasa	2
Laser dioda	630-670 nm; ≤ 1 mW
Interval Temperatura	0 - 40°C
Sursa alimentare	3,7 V Li-Ion baterii, incarcare via USB port
Dimensiuni	83 x 79 x 54 mm
Greutate cu baterii)	275 g

CARACTERISTICI



INDICATII DISPLAY



1. Buton de măsurare: apăsați scurt pentru o singură măsurare, apăsați lung pentru măsurarea zonei
2. Afișaj LCD
3. Buton de blocare a benzii: apăsați pentru a elibera banda
4. Fereastra de primire
5. Fereastra de emisie a laserului
6. Magneți de bandă
7. Clip de curea
8. ON Buton / OFF
9. Port micro USB

1. Indicarea stării bateriei
2. Indicarea punctului de pornire (zero) - întotdeauna în spate
3. Memoria ultimei măsurători
4. Valoarea curentă măsurată

SURSA ALIMENTARE

INCARCARE BATERII

Împingeți capacul (9) al portului USB. Acum bateria încorporată poate fi încărcată prin intermediul conectorului USB.

Când procesul de încărcare este finalizat, împingeți din nou capacul



UTILIZAREA

MASURAREA LUNGIMII

Porniți unitatea cu butonul (8), vizati punctul laser spre ținta selectată și apăsați scurt butonul (1) pentru a efectua o singură măsurare.

Valoarea măsurată va fi afișată în linia de afișare inferioară. Odată cu următoarea măsurare, valoarea precedentă va aluneca o linie în sus.



MASURAREA SUPRAFETEI


Porniți unitatea cu butonul (8) și apăsați lung butonul (1) pentru a activa măsurarea SUPRAFETEI. Simbolul zonei va fi afișat; partea care trebuie măsurată (adică lungimea) va lumina. Acum orientați punctul laser la prima țintă selectată și apăsați butonul de măsurare (1). Prima valoare măsurată (adică lungimea) va fi afișată pe linia inferioară de afișare. Vizati la următoarea țintă și apăsați din nou butonul (1) pentru a determina a doua valoare (adică lățimea). A doua parte care va fi măsurată și va clipi pe ecran.

Cu această a doua măsurătoare, valoarea precedentă va aluneca o linie. A doua valoare măsurată va fi afișată în scurt timp până când zona și circumferința vor fi afișate automat.



BANDA

Banda de măsurare este echipată cu un cârlig magnetic mobil. Astfel, punctul de plecare pentru măsurători este corectat și întotdeauna în poziția zero exactă.



Când efectuați măsurători, banda se blochează automat când opriți tragerea. Prin apăsarea butonului de blocare a benzii banda va fi retrasă din nou.



NOTE DE SIGURANTA

UTILIZAREA PROIECTĂ A INSTRUMENTULUI

Instrumentul emite un fascicul laser vizibil pentru a îndeplini următoarele sarcini de măsurare: măsurarea distanțelor, înălțimilor și unghiurilor.

Îngrijire și curățare

Manevrați cu atenție instrumentele de măsurare. Curățați cu o cârpă moale după orice utilizare. Dacă este necesar, umeziți cârpa cu puțină apă. Dacă instrumentul este umed, curățați-l și uscați-l cu atenție. Împachetați-l doar dacă este perfect uscat. Transportați-l în container / cutie originală.

MOTIVE SPECIFICE PENTRU REZULTATELE MĂSURĂRII EROARE

Măsurători prin ferestre din sticlă sau plastic; ferestrele emittente a laserului murdare; după ce instrumentul a fost aruncat sau lovit. Vă rugăm să verificați exactitatea. Fluctuarea mare a temperaturii: Dacă instrumentul va fi utilizat în zonele reci după ce a fost păstrat în zone calde (sau invers), vă rugăm să așteptați câteva minute înainte de a efectua măsurători.

ACCEPTABILITATE ELECTROMAGNETICĂ (EMC)

Nu se poate exclude complet faptul că acest instrument va perturba alte instrumente (de exemplu, sisteme de navigație); va fi perturbat de alte instrumente (de exemplu, radiații electromagnetice intensive în apropierea instalațiilor industriale sau a emițătorilor radio).

CE-CONFORMITATE

Acest instrument are marcajul CE conform EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-2: 2013

GARANTIE

Acest produs este garantat de către producător cumpărătorului inițial pentru a nu avea defecte de material și manopera în mod normal pentru o perioadă de doi (2) ani de la data cumpărării. În perioada de garanție și după dovada achiziției, produsul va fi reparat sau înlocuit (cu același model sau similar la opțiunea producătorilor), fără a percepe nicio taxă pentru piese sau manopera. În caz de defect, contactați dealerul de la care ați cumpărat inițial acest produs. Garanția nu se va aplica acestui produs dacă a fost utilizată greșit, abuzată sau modificată.

Fără a limita cele de mai sus, scurgerea bateriei, îndoirea sau căderea unității se presupune a fi defecte rezultate din abuz sau abuz.

INSTRUCȚIUNI SIGURANȚA

- Urmați instrucțiunile date în manualul de utilizare.
- Nu priviți în grindă. Fasciculul laser poate duce la vătămarea ochilor. O privire directă a fasciculului (chiar și de la distanță mai mare) poate provoca deteriorarea ochilor.
- Nu vizați raza laser către persoane sau animale.
- Planul laser ar trebui să fie stabilit peste nivelul ochilor persoanelor.
- Folosiți instrumentul numai pentru măsurarea lucrărilor.
- Nu deschideți carcasa instrumentului. Reparațiile trebuie efectuate numai de către atelierele autorizate. Vă rugăm să contactați distribuitorul local.
- Nu înlăturați etichetele de avertizare sau instrucțiunile de siguranță.
- Țineți instrumentul departe de copii.
- Nu folosiți instrumentul în medii explozive.
- Manualul utilizatorului trebuie păstrat întotdeauna cu instrumentul.

EXCEPȚII DIN RESPONSABILITATE

1. Utilizatorul acestui produs trebuie să urmeze instrucțiunile din manualul de utilizare. Deși toate instrumentele au părăsit depozitul în perfectă stare și ajustare, utilizatorul este de așteptat să efectueze verificări periodice ale exactității și performanței generale a produsului.
2. Producătorul sau reprezentanții săi nu își asumă nicio responsabilitate asupra rezultatelor unei utilizări defectuoase sau intenționate sau a unei utilizări necorespunzătoare, inclusiv a unor daune directe, indirecte, consecințe și pierderi de produse.
3. Producătorul sau reprezentanții săi nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune și consecințe pierdute prin orice dezastru (cutremur, furtună, inodare etc.), incendiu, accident sau un act al unei terțe părți și / sau o utilizare în afară de condițiile obișnuite
4. Producătorul sau reprezentanții săi nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune și pierderi de produse datorate schimbării datelor, pierderii de date și întreruperii activității etc., cauzate de utilizarea produsului sau a unui produs inutilizabil.
5. Producătorul sau reprezentanții săi nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune și pierderi de produse cauzate de utilizare, altele decât cele explicate în manualul de utilizare.
6. Producătorul sau reprezentanții săi nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de mișcări sau acțiuni greșite din cauza conectării cu alte produse.

LASER CLASIFICARE

Instrumentul este un produs cu laser de clasa 2 conform DIN IEC 60825-1: 2014. Este permisă utilizarea unității fără alte măsuri de siguranță. Protecția ochilor este asigurată în mod normal prin răspunsuri de aversiune și reflectarea intermitentă.

Instrumentul laser este marcat cu etichete de avertizare de clasa a 2-a.

