



WINKELMESSER

**(** 

EL 823

RU УГЛОМЕР

**SE** VINKELMÄTARE

**CZ** ÚHLOMĚR

PL KĄTOMIERZ

**DK** VINKELMÅLER

**NL** HOEKMETER

KULMAMITTARI

FR LECTEUR D'ANGLE

IT MISURATORE DI ANGOLI

NO VINKELVATER

ES MEDIDOR DE ÁNGULOS

Art.-Nr. D2100



4 045921 117136

www.geo-fennel-ecoline.de



## BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL



- Einstellbarer Winkel aus Aluminium
   Adjustable aluminium angle
- 2 Aluminiumgehäuse

**(** 

- 3 LCD Display LCD display
- 4 3V DL 2032 Lithium-Batterie 3V DL 2032 Lithium battery
- 5 Hohe Auflösung 0,05°
- 6 Bedienfeld Keypad
- 7 ABS-Funktion
  - 2<sub>11</sub> (
- 8 Zum Einschalten/Ausschalten des Gerätes Taste ON/OFF drückei Press button ON/OFF to switch instrument on/off
  - Messwerte einfrieren
     HOLD messured value
  - Umschaltung zwischen absoluter und relativer Messung Conversion absolute / relative measurement
  - (11) Hohe Auflösung 0,05° High resolution 0.05°
  - Positionsanzeige Messbereich
    Analogue quadrant showing
- ABS-Funktion








- Gerät auf ebene Fläche setzen; einstellbaren Winkel deckungsgleich auf das Gehäuse legen.
  Put instrument on even surface. Set the adjustable angle to cover the housing exactly.
- Taste ZERO / ABS 5 Sek. gedrückt halten, um "0"-Position des einstellbaren Winkels zu setzen. Der Winkel kani in jeder beliebigen Position auf "0" gesetzt werden. Press button ZERO / ABS for 5 sec. to set "0" position of adjustable angle. The angle can be set "0" in any position desired.
- 16 Besonderheiten bei der ABS-Funktion: Automatische Speicherung der "0"-Position nach dem Ausschalten. ABS Mode specification: Automatic record of "0" position after switching off instrument
- Displayanzeige dreht sich mit, wenn über Koof gearbeitet wird.
- (18) Die Libelle muss exakt zentriert sein, damit der Winkel korrekt eingestellt werden kann



19 Messbereichseinstellungen des Winkels



20) Wenn die Arretierschraube komplett heraus gedreht wird, erreicht der Messbereich 360°