




**Manual Utilizare  
Bedienungsanleitung  
Users' Manual  
Mode d'emploi**

**Mini-Termometru Digital  
Digitales Temperaturmessgerät  
Mini Digital Thermometer  
Pocket Thermomètre digital  
FT 1000-Pocket**





## TASTATURA

- 1) Display
- 2) Buton Pornit/Oprit
- 3) °C / °F buton SELECTIE
- 4) HOLD buton - OPRIRE Valoare
- 5) Capacul compartimentului bateriei
- 6) Senzor temperatura - Sonda

## PACHET DE BAZA

Termometru digital tip FT-1000-Pocket, husa, baterii, manual utilizare

## UTILIZARE PENTRU

Pentru masurarea temperaturii din materiale lichide

## DATE TEHNICE

Unitate de Masura Temperatura	° Celsius / °F
Interval Masurare	-20°C - 1000°C / -4°F - 1832°F
Precizie	±3 % + 5°C (+8°F) (Precizia este specificata pentru-temperatura mediului intre 18°C si 28°C si umiditatea mai mica de 70 % RH .
Protectie intrare	30V DC or AC
Rata Citire	2,5x/secunde
Display	3 " digit LCD
Baterii	Citire maxima "1999" 2 x 1,5V bateri LR44 / A76 / SR44
Dimensiuni	117 x 65 x 24 mm

## **OPERAREA**

Porniti aparatul apasand pe tasta on / off

- 1) Apasati tasta on/off (2) pentru a porni aparatul
- 2) Apasati din nou tasta on/off (2) pentru a inchide aparatul
- 3) Dupa 15 minute de inactivitate a aparatului, acesta se deconecteaza Automat

Functionarea

- Cititi valoarea de pe ecran in °C cant termometrul este pornit. Apasati tasta °C/°F (3) pentru schimbarea unitatiide masura
- În cazul în care o temperatură de dincolo de domeniul de măsurare este măsurată, pe ecran apare "1" (suprasarcină).
- Apasati HOLD (4) pentru a îngheța o valoare măsurată. Apasati HOLD (4) din nou pentru a elibera această funcție ca sa arate temperatura masurata.

## **Întreținere și curățare**

INLOCUIREA BATERIILOR

În cazul în care este afișat simbolul BAT, bateriile trebuie să fie înlocuite. Opriti instrumentul, deschideti capacul bateriei, scoateti bateriile consumate, puneti baterii noi (să se aibă grijă de polaritate) și închideți capacul bateriei.

## **INSTRUCIUNI DE SIGURANȚĂ**

- x Va rugam respectati intocmai Instructiunile
- x Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de operare

- x Nu deschideți carcasa instrument. Reparațiile vor fi efectuate de către atelierelor autorizate numai. Vă rugăm să contactați dealer-ul local
- x Nu scoateți etichetele de avertizare sau instrucțiuni de siguranță.
- x Nu lăsați instrumentul la îndemâna copiilor.
- x Nu utilizați instrument într-un mediu.exploziv.
- x Pentru a evita șocul electric, nu folosiți acest instrument atunci când există tensiuni la suprafața care urmează să fie măsurată, ce depășesc 30V
  
- x Încovoierea repetată a părții ascuțită poate duce la ruperea termocuplului. Pentru a prelungi viața, evitați îndoirea cablului, în special în apropierea conectorului.



Simbolul de pe instrument indică faptul că operatorul trebuie să se refere la o explicație în acest manual.

## **GARANTIA**

- x Acest produs este garantat de către producător cu original, fara costuri in caz defecte de material și de manoperă in caz de utilizare normala, timp de 2 ani de la achizitionare.
  
- x În timpul perioadei de garanție, și la prezentarea dovezii de cumpărare, produsul va fi reparat sau înlocuit (cu identice sau similare la alegerea producătorilor), fără costuri pentru piese sau manopera. in cazul utilizarii normale a aparatului.
- x In cazul defectarii, luati legatura cu furnizorul dumneavoastra pentru repararea acestui produs.
- x Garantia nu se acorda in cazul in care acest produs are piese distruse, lipsa sau uzate in cazul utilizarii excesive.

- x Nu se acorda garantia in cazul scurgerii bateriei, indoire aparat, cadere defecte ce rezuta din o utilizare defectoasa.

### **Excepții de la RESPONSABILITATE**

- x Utilizator al acestui produs, este de așteptat să urmați instrucțiunile indicate în manualul. Deși toate instrumentele livrate de noi sunt depozite în perfectă stare și reglate, utilizatorul este de așteptat să efectueze controale periodice de precizie ale produsului sia ale performantelor generale.
- x Fabricantul, sau reprezentanții săi, nu își asumă nicio responsabilitate de rezultate de pe urma folosirii intenționate sau defectoase sau abuzive, inclusiv orice daune directe, indirecte, în consecință, și pierderea de profit.
- x Fabricantul, sau reprezentanții săi, nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagube rezultate, și pierdere de profit de către orice dezastru (cutremur, furtună, inundații etc), incendii, accidente, sau un act unei terțe parti și / sau o utilizare în alte condiții decât de obicei
- x Fabricantul, sau reprezentanții săi, nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice paguba, și pierdere de profit ca urmare a unei schimbări de date, pierderi de date și întreruperea de afaceri etc, cauzate de utilizarea produsului sau un produs inutilizabil.
- x Fabricantul, sau reprezentanții săi, nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice paguba, și pierdere de profit cauzate de utilizarea altor decât a explicat în manualul de utilizatori.
- x Fabricantul, sau reprezentanții săi, nu își asumă nicio responsabilitate pentru prejudiciile cauzate de mișcarea greșit sau o acțiune din cauza conectarii cu alte produse.